

	ACV SG ab Bj. 01.96		<>	AJT ACV SG ab Bj. 05.98 bis 7			
Bezeichnung	Position	Schaltplan / (real)		Position	Schaltplan / (real)	Bezeichnung	
N18 Ventil für Abgasrückführung		br/gn sw/y			br/gn sw/y	N18 Ventil für Abgasrückführung	ok, am Kabelbaum vorhanden
N75 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung		br/bl sw/y			br/bl sw/y	N75 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	ok, am Kabelbaum vorhanden
G28 Geber für Motordrehzahl	T3/3 T3/2 T3/1	sw gn ro		T3g/3 (F35) T3g/2 T3g/1	sw ws br	G28 Geber für Motordrehzahl	ok, am Kabelbaum vorhanden
G70 Luftmassenmesser	T6b/1 T6b/6 T6b/2 T6b/3 T6b/5	ro br/ro br/ro sw/y br		T5a/2 T5a/3 T5a/4 T5a/5	sw/y or/br w/ / or/l	G70 Luftmassenmesser	ok, am Kabelbaum vorhanden
G72 Geber für Saugrohrtemperatur		bl/sw br/ro			ro/gn bl/sw br/ro br/ro	G71 Geber für Saugrohrdruck G72 Geber für Saugrohrtemperatur	ok, am Kabelbaum vorhanden
G62 Geber für Kühlmitteltemperatur		bl/y br/ro		[132]	y/ro br/y br/gn	G2 Geber für Kühlmitteltemperatur G62 Geber für Kühlmitteltemperatur	Neuer Wasserflansch mit Temperatursensoren/-schaltern notwendig
F60 Leerlaufschalter F8 Kick-Down Schalter (nur bei Automatik) G79 Geber für Gaspedalstellung	T10/3 T10/8 T10/5 T10/7 T10/6 T10/1	gn gr gn/y gn ro/bl ws		T12/6 T12/5 T12/1 T12/2 T12/3 T12/4	br/ws gn ws ro/bl br/y gr	F60 Leerlaufschalter F8 Kick-Down Schalter (nur bei Automatik) G79 Geber für Gaspedalstellung	Neue Pedalerie mit E-Gas Typ 2
F36 Kupplungspedalschalter	T10/2 T10/4	w/ro br/ro		T12/12 T12/11	br/bl w/ro	F36 Kupplungspedalschalter	Ditto
F47 Bremspedalschalter für GRA	T10/9 T10/10	w/y br/ro		T12/10 T12/9 T12/8 T12/7	l l/ws sw/bl l/sw	F Bremslichtschalter F47 Bremspedalschalter für GRA	Neuer Schalter am Pedalblock
G81 Geber für Kraftstofftemperatur G149 Geber für Regelschieberweg N146 Mengensteller	T8a/7 T8a/4 T8a/1 T8a/2 T8a/3 T8a/5 T8a/6	y/sw br/ro l/sw gn/br (sw/br) w/ro sw/y br/ro		T10a/7 T10a/4 T10a/1 T10a/2 T10a/3 T10a/5 T10a/6	y/sw br/ro l/sw sw/br w/ro sw/y br/ro	G81 Geber für Kraftstofftemperatur G149 Geber für Regelschieberweg N146 Mengensteller	Adapter
N108 Ventil für Einspritzbeginn	T3a/3 T3a/2	br/sw sw/y		T10a/9 T10a/10	br/sw sw/y	N108 Ventil für Einspritzbeginn	Adapter
N109 Kraftstoffabschaltventil	T3a/1	w/ro l/sw		T10a/8	w/ro l/sw	N109 Kraftstoffabschaltventil	Adapter
G80 Geber für Nadelhub	T2/1 T2/2	gr bl		T2a/1 T2a/2	gr bl	G80 Geber für Nadelhub	ok, am Kabelbaum vorhanden
E45 Schalter für GRA	T4f/2 T4f/3 T4f/4	bl ro/y sw		T4f/2 - T4h/2 T4f/3 - T4h/3 T4f/4 - T4h/4	bl - bl/ro - bl ro/y - ro/y - ro sw - sw/y - sw	E45 Schalter für GRA	ok, Kabelbaum selbstgebaut
J362 Steuergerät Wegfahrtsicherung	T1c	gr/ro		T2n/1-T2o/1 - T10/2 T2n/2-T2o/2 - T10/1 T1c - T10/7	or/sw - or/sw or/br - or/br gr/ro - gr	can-h can-l J362 Steuergerät Wegfahrtsicherung	CAN-Verteiler (Relaissteckplatz) vorh.
Zentralelektrik	G1/10 G1/7 G1/12 TV13 V-Sig. G1/4 TV11 Kl. 54 G2/5 G1/3	sw/y sw/ro ro/sw bl/ro sw sw/ro bl/gn y/bl		G1/10 G1/7 G1/12 TV13 V-Sig. G1/4 E3 (D73) TV11 Kl. 54 G2/5 G1/3	sw/y sw/ro (sw/ro) ro/sw bl/ro sw sw/ro bl/gn y/bl	Zentralelektrik	Kabelfarbe G1/7 im Stromlaufplan unterschiedlich
				1 [120] 2 (85) 3 [133]	sw/bl br l/gn	G622 Geber für Ölstand / -temperatur	ok, am Kabelbaum vorhanden
				T3f/3 [134] T3f/1 [68]	br/ro br	F266 Kontaktschalter für Motorhaube	Separater Kabelbaum
					br/gn sw/y	N239 Umschaltventil für Saugrohrklappe	Separater Kabelbaum